

Mietpreislite

Stand 01.12.2017

Sicherheitshinweise für Kondenstrockner

1. Die Geräte dürfen nicht in explosionsgefährdeten Räumen aufgestellt und betrieben werden.
2. Die Geräte dürfen nicht in öl-,schwefel-,chlor-,oder salzhaltiger Atmosphäre betrieben werden.
3. Die Geräte müssen aufrecht und standsicher aufgestellt werden.
4. Die Geräte dürfen keinem direkten Wasserstrahl ausgesetzt werden.
5. Ein freier Luftansaug und Luftausblas muss immer gewährleistet sein.
6. Die Luftansauggitter müssen immer frei von Schmutz und losen Gegenstände sein.
7. Die Geräte dürfen während des Betriebes nicht abgedeckt werden.
8. Nie fremde Gegenstände in die Geräte stecken.
9. Die Geräte dürfen während des Betriebes nicht transportiert werden.
10. Die Geräte dürfen nur aufrecht transportiert werden.
11. Alle Elektrokabel außerhalb der Geräte sind vor Beschädigungen (z.B. durch Tiere) zu schützen.
12. Die Kondensatbehälter müssen vor jedem Ortswechsel entleert werden.
13. **Achtung!** Verlängerungen des Anschlußkabels dürfen nur durch autorisiertes Elektro-Fachpersonal unter Beachtung von Geräteleistungsaufnahme, Kabellänge und Berücksichtigung der örtlichen Verwendung ausgeführt werden.
14. **Achtung!** Arbeiten an der Kälteanlage und an der elektrischen Ausrüstung dürfen nur durch einen speziell autorisierten Fachbetrieb durchgeführt werden.

ACHTUNG! Beim Gebrauch vom Elektrogerät sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung. Der Bediener eines Werkzeuges muss älter als 16. Jahre sein. Halten Sie andere Personen, besonders Kinder vom Arbeitsplatz fern.
2. Das Gerät immer auf einer festen , ebenen Fläche aufstellen.
3. Bautrockner sind für den Betrieb mit 230V/50Hz ausgelegt und nur mit Schukostecker zu verwenden. Genutzte Steckdosen müssen geerdet sein , bzw. mit einem FIS-Schutzschalter in der Hausinstallation abgesichert sein.
4. Benutzen Sie nur zugelassene Verlängerungskabel!
5. Das Gerät niemals mit beschädigtem Stromkabel benutzen! Reparaturarbeiten nur durch Elektrofachkraft vom Servicepartner!
6. Das Gerät darf nicht in Pfützen oder stehendem Wasser betrieben werden. Nicht im Freien aufbewahren oder betreiben. Wenn die elektrische Verdrahtung oder Teile des Gerätes nass werden, ist das Gerät vor der Wiederbenutzung gründlich zu trocknen.
7. Die Luftein- und auslässe nicht abdecken oder blockieren.
8. Immer einen sauberen Luftfilter verwenden. Den Filter nicht verstopfen lassen, da sich der Bautrockner sonst überhitzen kann. Darauf achten, dass kein ÖL , Fett oder andere Verschmutzungen in den Bautrockner gesaugt werden.
9. Das Gerät muss aufrecht und rutsch sicher transportiert werden.
10. Die Betriebsanleitung des jeweiligen Geräts sind zu beachten.



Ndl. 15234 Frankfurt (Oder)
Fürstenwalder Poststraße 106
Fon 03 35/ 4 01 48 10 & fax 4 01 48 11
Ndl. 15320 Neuhardenberg OT Altfriedland
Fon 03 34 76 / 5 09 70 & fax 5 47 91